



## GENERELL BRANNINSTRUKS

Lær deg denne branninstruks som gjelder for alle kirkene i Eidsvoll,  
Brannvernleder kan gi deg ytterligere informasjon og veiledning.

Gjør deg kjent med hvor slukkemateriell er plassert, hvordan de brukes  
og hvor alle utganger og trapper er.

### Husk

Rømningsveier må aldri brukes som lagerplass.

Det **SKAL** være på minimum 100 cm fri passasje til rømningsvei.

Det skal ikke være løse gjenstander i rømningsveien.

Det må alltid være fri adgang til alle trapper og korridorer

Levende lys kan kun brukes etter brannvernleders samtykke (se egen instruks).

Det skal **IKKE** plasseres løse gjenstander i midtgangen.  
(som for eksempel Globe, miksepulter, stoler, rullestoler o.l.)

## Ved brann

### VARSLER

Ved brann varsles brannvesenet på tlf. **110**

### HANDLE

Når brannalarmen går skal alt personell innta sin posisjon etter Rømningsplanen  
Brannvernleder (kirketjener) er ansvarshavende til brannvesenet kommer.

### REDDE LIV

Alt personell evakueres fra det brann og røyktruede området via hovedinngangen og nødutganger

### SLUKKE

PRØV Å SLUKKE BRANNEN MED DE MIDLER DERE HAR TIL RÅDIGHET  
BRANNVESENET SKAL ALLTID VARSLES  
Lukk dørene til det rommet hvor det brenner

# **FØRST REDDE LIV, SÅ SLOKKE BRANN.**